

Anmärkningar			Specificerade värden	Avlästa värden
<b>Åtdragningsmoment</b>				
18	Cylinderlock, instruktioner			
<b>Cylinderlock</b>				
		Byt skruvar	<b>Nej</b>	
	Moment 1	Drag åt	<b>20 Nm</b>	
	Moment 2	Drag åt	<b>40 Nm</b>	
	Moment 3	Drag åt	<b>90°</b>	
	Moment 4	Drag åt	<b>90°</b>	
<b>Övriga åtdragningsmoment</b>				
	Ramlager	Byt skruvar	<b>Nej</b>	
	Ramlager	1. moment	<b>40 Nm</b>	
	Ramlager	2. moment	<b>80°</b>	
	Vevstakslager	Byt skruvar	<b>Nej</b>	
	Vevstakslager	1. moment	<b>25 Nm</b>	
	Vevstakslager	2. moment	<b>51 Nm</b>	
	Oljetrågsskruvar		<b>10 Nm</b>	
	Svänghjul/drivplatta		<b>83 Nm</b>	
	Tryckplatta		<b>16 Nm</b>	
	Vevaxelremskiva/dämpare		<b>137 Nm</b>	
	Kamaxelns drev		<b>83 Nm</b>	
	Kamdrivningens kåpa		<b>20 Nm</b>	
	Ventilkåpa		<b>8 Nm</b>	
	Inloppsror till cylinderlock		<b>25 Nm</b>	
	Utlloppsror till cylinderlock		<b>25 Nm</b>	
	Tändstift		<b>25-30 Nm</b>	
	Framnav		<b>294 Nm</b>	
	Baknav		<b>216 Nm</b>	
	Styrled		<b>34 Nm</b>	
	Bromsoksfäste	Fram	<b>24 Nm</b>	
	Bromsok mot lagerhus	Fram	<b>57 Nm</b>	
	Bromsoksfäste	Bak	<b>24 Nm</b>	
	Bromsok mot lagerhus	Bak	<b>57 Nm</b>	
	Hjul		<b>86 Nm</b>	

## Autodatas Anmärkning 18

Cylinderlockets bultar

Maximal bultlängd:

M10 = 101 mm

M8 = 86 mm

